

地図の見かた

現在地画面

MAP を押すと、現在地画面が表示されます。

LAUNCHER

ランチャーメニューを表示 (P.40)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示

- 常時表示 / ルート案内中のみ表示 / 常時非表示を選べます。(P.155)

地図モード画面

現在地からスクロール (P.44) すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示

微調整

微調整 カーソルの位置を微調整 (P.44)

+ 地図の中心にカーソルを表示

緯度・経度

- 表示する / しないの設定 → P.155

設定

設定 地点メニューを表示 (P.49)

マップコード → P.185

- 表示する / しないの設定 → P.155

ルート案内中の画面

目的地マーク

目的地 (P.58) に設定した場所を表示

案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示

- 常時表示 / ルート案内中のみ表示 / 常時非表示を選べます。(P.155)

目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示

経由地を設定している場合は、次の経由地の方向を表示

- 表示する / しないの設定ができます。(P.156)

残距離 / 到着時刻表示

目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示

- 残距離 / 到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを選べます。(P.155)

経由地マーク

経由地 (P.58) に設定した場所を表示

出発地マーク

出発地を表示

注意案内表示

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示

拡大図表示中の割り込み表示

凡例

表示	内容	表示	内容
	ライト点灯		踏切
	事故多発地点		合流
	カーブ		

お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 注意案内表示の案内について → P.68
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.42)