

ランチャーメニューで操作する

現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶと、ランチャーメニューが表示されます。



- ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、ランチャーメニューから直接その機能を呼び出すことができます。
- ランチャーメニューの項目は、変更できます。(右記)
- カメラ付きリアモニター(CA-RMC900D)を本機に接続し、オプションカメラ機能を「ON」に設定すると、ランチャーメニューのタッチキーに「オプションカメラ」の項目が表示されます。(オプションカメラ→P.145)



ランチャーメニューの項目を変更する

1 ランチャーメニューから設定を選ぶ



2 LAUNCHERメニュー配置から項目を変更したいタッチキーを選ぶ



- TUNE**は変更できません。
- 解除**：選んだ項目を解除
- 全解除**：すべての項目を解除

3 メニュー候補(P.41)から変更する項目を選ぶ



- 複数の項目を変更する場合は、手順**2～3**を繰り返してください。

お買い上げ時の設定に戻すには

初期化を選ぶ

ランチャーメニュー機能一覧

[太字>お買い上げ時の設定]

変更できる項目	
項目	機能
自宅	●未登録：自宅を登録する(P.22) ●登録済：自宅へ帰る(P.56)
お気に入り地点	●未登録：お気に入り地点を登録する(P.71) ●登録済：お気に入り地点を目的地にしてルート探索する(P.71)
登録地	登録地から行き先を探索する(P.56)
周辺施設	周辺施設検索をする(P.55)
地点を登録	現在地を登録地として登録する(P.70)
登録・履歴消去	登録地・目的地履歴・走行軌跡・登録ルートを削除する
右画面表示	右画面に表示する項目を設定する(P.47)
再探索	再探索を開始する(P.69)
案内スタート/ストップ	ルート案内を開始/中止する(P.53)
ルート編集	ルート編集画面を表示する(P.61)
ルートの全表示	全ルート画面を表示する(P.59)
ナビ案内音量	ナビ案内音量を設定する(P.17)
渋滞地点	渋滞している地点を表示する
VICS文字情報	VICS文字情報を表示する(P.76)
VICS図形情報	VICS図形情報を表示する(P.76)
ETC2.0受信情報	ETC2.0受信情報を表示する(P.76)
ETC情報	ETC情報画面を表示する(P.147)
走行軌跡	走行軌跡の設定をする(P.48)
ランドマーク表示/消去	ランドマークを表示/消去する(P.49)
ランドマーク	ランドマークの設定画面を表示する(P.49)
道路切換	自車位置を別の道路に切り換える(P.69)
リダイヤル	リダイヤルする(P.133)
携帯電話登録一覧	ハンズフリーの登録機器一覧を表示する(P.130)
ユーザー切換	ユーザー1/2を切り換える(P.21)
消音	オーディオの音声をミュートする(P.17)
画面OFF	画面を一時的に消す(P.18)
ドライブレコーダー動画録画	ドライブレコーダーで動画の録画を開始する/終了する(P.150)
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーで静止画を撮影する(P.149)

変更できない項目	
項目	機能
TUNE	ストラダチューンを行う(P.42)