

SDメモリーカードに音楽CDを録音する

音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

録音に関する設定をする

- 1 オーディオメニュー(P.24)から、**CD**を選ぶ

- 2 録音設定を選ぶ

- 3 録音に関する設定をする



- 4 戻るを選ぶ

* 1 空き容量が16 GBのSDHCカードに、4分程度の曲を録音した場合。(ファイル管理上は、最大10 000曲/10 000アルバムまで保存できます。)

録音する

準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.100
- 本機で初期化したSDメモリーカードを挿入してください。(P.110、159)

- 1 音楽CDを挿入する(P.93)

- 2 録音設定が「自動録音」の場合



録音設定が「手動録音」の場合

■ 全曲を録音する場合

- 1 録音 ▶ 全曲録音を選ぶ

2 録音開始を選ぶ

- 未録音の曲を全て録音します。

■ 選んだ曲を録音する場合

- 1 録音 ▶ 選択曲録音を選ぶ

2 リストから曲を選び、決定を選ぶ

- 選んだ項目には、チェックマーク(✓)が付きます。
なお、すでに録音済みの曲にはチェックマーク(✓)が付いています。

3 録音開始を選ぶ

録音を停止するには

録音中画面から、**録音中止**を選ぶ

お願い

- SDメモリーカードの「RECAUDIO」フォルダの内容を、変更・削除しないでください。
録音したデータが正しく再生されない場合があります。

- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器(パソコンなど)では再生できません。

音楽CDの録音について

- 1曲でも録音済みの曲がある場合は、録音設定にかかわらずその音楽CDの自動録音は行いません。録音を開始するには、手動録音の全曲録音(P.100)を行ってください。
- 録音中にCD以外のオーディオ、AUDIO OFFに切り換えると録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。(4倍速～8倍速)
- CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、タイトルを手動で編集(P.104)、パソコンの専用アプリ「Title Finder」を使用してインターネット経由で取得(P.109)できます。「Title Finder」については、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- ディスクに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- dtsCDは録音できません。

お願い

- 録音中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。次回車のACCをONにしたとき、停止したところから録音を再開します。

● 録音中は音楽CDに対して下記の操作ができません。^{*1}

- 頭出し
- 再生モード切換(リピート/ランダム/スキャン)
- 早送り/早戻し
- タイトル情報検索のための音楽情報の出力と更新
- 録音設定

- 連続複製防止システム(SCMS)の信号が付与された曲はCD-Rなどからは、録音できません。

* 1 録音終了時点に再生されている曲が終わるまで、早送り/早戻し、再生モード(リピート/ランダム/スキャン)の切換などの操作はできません。