

本機で録音した音楽データを再生する

[MEMORY MUSIC]に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

準備 ●本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.100)

MEMORY MUSIC再生画面



オーディオチューン
(P.117~120)

表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報(上図)を表示
- アルバム/アーティスト/ジャンルのリストを表示
 - 表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
 - リストから項目をタッチして、曲を選ぶことができます。



- 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。



お願い

- SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが読めなくなる、破損するおそれがあります。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

- 1 選曲モードを選ぶ**
- 2 選曲する方法を選ぶ**
 - 全曲
 - アルバム
 - アーティスト
 - ジャンル
 - お気に入り
- 3 曲のリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ**
 - 名前順：50音順に並べ換え
 - 登録順：録音日の新しい順に並べ換え
- 4 リストから曲を選ぶ**
 - 選んだ曲を再生します。
 - 再生中画面：MEMORY MUSIC 再生画面に戻る

再生モード切替(リピート/ランダム/スキャン)

- 1 再生モードを選ぶ**
 - 2 再生モードを切り換える**
 - 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生(リピート)**
- リピート**を選ぶ
- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 順不同に再生(ランダム)**
- ランダム**を選ぶ
- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 曲を探す(スキャン)**
- スキャン**を選ぶ
- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

早送り・早戻し

- 早送り・早戻しボタンを押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- 早送り・早戻しボタンを押す

本機で録音した音楽データを編集する

お気に入りフォルダで管理する

お気に入りのアルバムや曲を、お気に入りフォルダにまとめておいて、選曲モードから呼び出すことができます。(P.102)

- お気に入りアルバム
 - ・1フォルダあたり200アルバムまで
 - ・お買い上げ時のフォルダ名：お気に入りアルバム1～お気に入りアルバム4
- お気に入りトラック
 - ・1フォルダあたり200曲まで
 - ・お買い上げ時のフォルダ名：お気に入りトラック1～お気に入りトラック4

再生中のアルバム・曲をお気に入りに登録する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.102)から登録**を選ぶ
- 2 お気に入り▶はい**を選ぶ
- 3 アルバム・曲を登録するお気に入りフォルダを選ぶ**
 - 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

アルバム・曲を選んでお気に入りに登録する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.102)から編集**を選ぶ
- 2 曲管理▶はい**を選ぶ
 - アルバムのリストが表示された曲管理画面に切り換わります。
- 3 お気に入りに登録したいアルバム・曲を選び(P.104)、お気に入り登録**を選ぶ
- 4 登録するお気に入りフォルダを選ぶ**
 - 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

お気に入りフォルダを編集する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.102)から編集**を選ぶ
- 2 お気に入り管理▶はい**を選ぶ
- 3 お気に入りを編集する**

項目	操作		
お気に入りフォルダの名称を編集する ●全角32文字(半角64文字)まで	名称を変更したいお気に入りフォルダを選ぶ	フォルダ名編集 を選ぶ	名称を入力し、 決定 を選ぶ
お気に入りに登録したアルバム・曲を個別に削除する	削除したいアルバム・曲のあるお気に入りフォルダを選び、 フォルダ内表示 を選ぶ	削除したいアルバム・曲を選び、 削除 を選ぶ	はい を選ぶ
	フォルダ内のアルバム・曲をすべて削除する	すべてのアルバム・曲を削除したいお気に入りフォルダを選び、 削除 を選ぶ	はい を選ぶ

お知らせ

- お気に入りフォルダから削除されたアルバム・曲は、通常のアルバム・曲として残ります。(SDメモリーカード内のアルバム・曲は削除されません。)