

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**TV** **DVD** **SD(動画)** **USB(動画)** **VTR** の映像を表示できます。

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ

2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ

3 右画面表示設定画面から **デュアルウィンドウ** ▶ **OK** を選ぶ

- 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



- 右画面（オーディオ画面）をタッチすると、オーディオが全画面表示されます。

お知らせ

- ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.155)

デュアルウィンドウを解除するには

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ

2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ

3 右画面表示設定画面から **OFF** ▶ **OK** を選ぶ

- デュアルウィンドウが解除されます。

お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。
地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.34)表示中や地図モード画面(P.38)、渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.76、77)は、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。