

ドライブレコーダーと接続して使う(続き)

手動で動画を録画する

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー 動画録画」に設定してください。(P.154)

地図画面で

をタッチする



●動画の録画を開始します。

「手動録画の自動停止」が「1分」/「3分」に設定されている場合は、設定された時間になると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」が「自動停止しない」に設定されている場合は、手動で停止させるまで録画を継続します。

手動で録画を終了させるには

録画中に、地図画面で
を再度タッチする



●動画の録画を停止します。

お知らせ

- ランチャーメニューから動画録画開始/停止することもできます。(P.40)

保存したファイルを再生する

1 ドライブレコーダー画面(P.148)から、**再生**を選ぶ

2 ドライブレコーダー再生リストから
ファイルを選び、**▶再生**を選ぶ

■全表示: 自動録画・手動録画の両方のデータを表示

■手動録画: 手動録画のデータのみ表示

「保存フォルダ」の
ファイルリストに切替

動画/静止画を切り換える



ファイル名
(記録日時)

↑ ↓ : ページごとに切替
+1時間 -1時間: 1時間ごとに切替

記録された動画情報をマークで表示

- 📹: 手動録画された
- ⚡: 急加速・急減速情報がある
- 🚗: 事故多発地点情報がある
- 📍: 合流地点情報がある
- 🏎️: 急カーブ情報がある

選んだファイルの再生を開始します。



再生画面の操作

動画ファイル

速度メーター

録画地点のおおよその速度をグラフ表示

録画日時/位置情報/動画情報

録画した地点

リストに戻る



再生中のファイルを
削除する

再生/一時停止

前/次のファイルに切替

加速・減速メーター

録画地点の加速・減速(加速度)を、
6段階の色の広がり度でグラフ表示
(加速度が強いほど色が広がる)

静止画ファイル

撮影日時/位置情報

撮影した地点

リストに戻る



再生中のファイルを
削除する

撮影した地点
を登録する

前/次のファイルに切替

撮影した地点を目的地に設定する

ファイルを保存フォルダへ移動する

自動削除されたくない記録ファイルを保存
フォルダへ移動させます。

保存フォルダに保存されたファイルは、
自動削除されなくなります。

※ドライブレコーダーの処理状況により、
保存フォルダへの移動や削除が極端に遅
くなる場合があります。移動や削除が完了
するまでお待ちください。

1 ドライブレコーダー再生リスト(P.150)
から、移動させたいファイルを選び、
保存を選ぶ



2 はいを選ぶ

3 OKを選ぶ

- 選んだファイルが保存フォルダへ移動
します。

フォルダ内のファイルを全て削除する

1 ドライブレコーダー再生リスト(P.150)
から、削除したいフォルダのリスト
を表示させ、**全削除**を選ぶ



2 はいを選ぶ

- 選んだフォルダ内の全ファイルが削除
されます。