

利用に応じた設定に変える

[太字: お買い上げ時の設定]

ETCの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **ETC** を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容
ETC音声ガイド	「する」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「しない」: ETC音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内	「する」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される*1 「しない」: カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内	「する」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される*1 「しない」: カード抜き忘れ案内しない

* 1 ETC音声ガイドを「しない」に設定しても案内されます。

システムの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 2 各項目を設定する

項目	設定内容	
BLUETOOTH	設定のしかた→P.126~130	
セキュリティ	セキュリティ設定 (P.29)	「する」: セキュリティ設定をする 「しない」: セキュリティ設定をしない
	盗難多発地点音声案内 (P.15)	「する」: 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」: 盗難多発地点を音声で案内しない
	盗難多発地点表示案内 (P.36)	「する」: 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 盗難多発地点を表示で案内しない
	市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.36)	「する」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
	iPod抜き忘れ案内 (P.15)	「する」: iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」: iPodの抜き忘れ案内をしない
ユーザーカスタマイズ	設定のしかた→P.21	
画質調整	設定のしかた→P.121	
キー操作音	「する」: キー操作音を鳴らす 「しない」: キー操作音を鳴らさない	
ステアリングスイッチ	設定のしかた→P.23	
オプションボタン	設定のしかた→P.28	
その他設定	車種設定	設定のしかた→P.21
	車両メンテナンス	設定のしかた→P.141
	カメラ設定	設定のしかた→P.145、152
	バージョンアップ 初期化	設定のしかた→P.144 設定のしかた→P.159

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ
- 3 **初期化** を選ぶ
- 4 初期化する項目を選ぶ

項目	内容
SDカードの初期化	SDメモリーカード*1を初期化する ● 録音した音楽データも削除されます。 * 1 NTFS ファイルシステムは初期化できません。
登録データの初期化	登録・設定した内容 (登録地・登録ルートなど) を初期化する
ルート学習結果の初期化	本機のルート学習機能を初期化する
入力履歴の初期化	名称検索で入力した履歴を削除する
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
出荷状態に戻す	個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。

- 5 **はい** を選ぶ
- 6 **はい** を選ぶ
 - 選んだ項目が初期化されます。
 - 初期化 (削除) した項目は、もとに戻せません。誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。
- 7 初期化が完了したら、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)
 - 本機が再起動します。

お願い

- 初期化中は他の操作 (オーディオを切り換えるなど) をしないでください。故障の原因となります。

お知らせ

- 録音データの初期化はP.107、Gracenoteデータベースの初期化はP.119をご覧ください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報 (登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず削除してください。
- 他人への譲渡または処分などの場合は、センサー学習値初期化をしてください。(P.19)
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - ・ CD再生モード
 - ・ FM/AM
 - ・ 交通情報
 - ・ オーディオチューン (車速連動音量以外)
 - ・ 音量調整
 - ・ 映像調整
 - ・ 画質調整