

オーディオ [MP3/WMA (CD-R/CD-RW)]/[SD]/[USB]		ページ
動作	<b>再生するまで時間がかかる</b> 記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ●MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	—
	<b>順番どおりに再生されない</b> 書き込んだ順番に再生されます。 ●再生したい順番に、書き込んでください。 ●ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	—
	<b>再生できない</b> 本機に対応したメディアを再生してください。 ●本機はSDXCメモリーカードに対応していません。 ●SDメモリーカード・USBメモリーによっては、認識しないものもあります。別のSDメモリーカード・USBメモリーをお試しください。	174, 178 —
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	—
	ビットレート/サンプリング周波数が誤っている。 ●ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	180
	ファイルが破損している。 ●本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	179
	ファイルには以下の拡張子を必ず付けてください。 ●MP3ファイル: 拡張子「mp3(MP3)」 ●WMAファイル: 拡張子「wma(WMA)」 ●AACファイル: 拡張子「m4a(M4A)」	—
	<b>音質が悪い(音が飛ぶ)</b> ディスクの汚れをクリーニングしてください。	176
	音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	180, 181
	低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
音声	<b>再生経過時間は表示されているが、音が出ない</b> ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。 ●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。	—
	<b>ファイル名・フォルダ名が正しく表示されない/曲情報が正しく表示されない</b> 規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	179
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	—
	<b>再生経過時間の表示が実際と一致していない</b> 再生中、ACCをOFFにした。 ●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	—
	可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—

オーディオ [MEMORY MUSIC]		ページ
録音	<b>録音設定の切り換えができない</b> 録音中の場合は、録音を停止してください。	100
	<b>CDから録音した曲が再生されない</b> 曲のファイルが破損している。 ●再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。	100, 107
音質	<b>音質が悪い(音が飛ぶ)</b> ご使用になるSDメモリーカードによっては、再生時の音飛びが発生する場合があります。いったん音楽データを削除してから、再度録音してください。 ●改善されない場合は、本機またはSDフォーマッターでSDメモリーカードを初期化し、再度録音してください。なお、初期化するとデータは全て削除されます。必要なデータはあらかじめパソコンにバックアップを取ってください。 ●それでも改善されない場合は、転送速度の速いSDメモリーカードに変更してください。	100, 107 159, 178
	<b>表示</b> <b>録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない</b> 新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ●タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。	109

オーディオ [iPod]		ページ
動作	<b>iPodが正しく動作しない</b> iPodが正しく認識されていない。 ●接続を確認してください。 ●iPodをリセットしてから再度接続してください。	取付説明書 —
	iPodのバージョンが古い。 ●iPodのバージョンを確認してください。	114

BLUETOOTH		ページ
登録	<b>BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録できない</b> BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能がOFFになっている。 ●BLUETOOTH対応機器を操作して、BLUETOOTHをONに設定してください。	—
	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)に対応したBLUETOOTH Audio機器を登録してください。	—
	HFP (Hands-Free Profile)に対応した携帯電話を登録してください。	—
	BLUETOOTH対応機器のファームウェア(ソフトウェア)を最新にしてください。	—
	<b>BLUETOOTH対応機器の登録機器リストで本機の機器名称(Strada)を選択しても、本機を登録できない</b> デバイスアドレスが本機のもの異なる。 ●本機と同じ名称の、別の機器が選択されています。本体情報画面でデバイスアドレスを確認して、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから、本機と同じデバイス機器アドレスの機器を選んで登録してください。	126, 131