

本機で録音した音楽データを編集する

アルバムにジャケット写真を登録する

最大1 024×1 024ピクセルのJPEG形式の画像を登録できます。

- 1 曲管理画面 (P.102) から、ジャケット写真を登録するアルバムを選ぶ
- 2 ジャケット写真を選ぶ
- 3 ジャケット写真が保存されたメディア (SDカード / USB) を選び、ジャケット写真を選択するを選ぶ
- 4 フォルダを選ぶ
- 5 画像を選ぶ
 - 選んだ画像がアルバムのジャケット写真として登録されます。
 - すでにジャケット写真が登録されている場合は、**はい**を選んでジャケット写真を変更してください。



アルバム・曲を再生する/しないを設定する

- 1 曲管理画面 (P.102) から再生選択を選ぶ
- 2 再生しないアルバム・曲を選んでチェック(✓)を外し、**決定**を選ぶ
 - チェックを外したアルバム・曲が再生されなくなります。
 - チェックを入れると、再度再生されるようになります。
 - **全選択** : すべてのアルバム・曲にチェックを入れる
 - **全解除** : すべてのアルバム・曲のチェックを外す

再生中のアルバム・曲にジャンルを登録する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.100) から**登録**を選ぶ
- 2 **ジャンル** ▶ **はい**を選ぶ
- 3 再生中のアルバムを設定する場合 **アルバム単位**を選ぶ
再生中の曲を設定する場合 **トラック単位**を選ぶ
- 4 ジャンルを選ぶ

アルバム・曲を削除する

- 1 曲管理画面 (P.102) から、削除するアルバム・曲を選ぶ
- 2 **削除**を選ぶ
- 3 **はい**を選ぶ
 - 選んだアルバム・曲が削除されます。

SDメモリーカード内の録音状況を確認する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.100) から**情報**を選ぶ
- 2 **SDカード情報** ▶ **はい**を選ぶ
 - SDメモリーカードの使用済み割合・空き容量・録音可能時間・設定中の録音音質が表示されます。

録音した音楽データを初期化する

- 1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.100) から**情報**を選ぶ
- 2 **録音データ初期化** ▶ **はい**を選ぶ
- 3 **はい** ▶ **はい** ▶ **はい**を選ぶ
 - 録音した音楽データがすべて削除されます。