- ●発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号。 ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
- 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合 があります。
- ・本機のDVDのリージョン番号は、「2」です。

[2|(2を含むもの)または「ALL|が表示されているディスクが再生できます。







■ 字幕言語数

■ 音声言語数

(4))

■ アングル数

■ 画面サイズ (横: 縦の比)\*1

4:3の標準サイズ

16:9のワイドサイズ

4:3

画面サイズが標準(4:3) のときは、 レターボックスで再生されます。

16:9 LB

レターボックス

(IB

画面サイズが標準(4:3) のときは、 パン&スキャンで再生されます。



\* 1 映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

# 再生できないディスク

- ●8 cmディスク\*2 NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
- ●ファイナライズされていないDVD-R/RW クローズセッションされていないCD-R/RW
- Ultra HD Blu-ray BDXL
- DVD-ROM DVD+R
- CD-ROM SVCD DualDisc\*4
- フォトCD
- CD-G SACD
- ◆ HD DVD-Video
  ◆ HD DVD-R
- CD-EXTRA\*³

DVD+RW

- VSD
  - HD DVD-RW

● カートリッジ付きBD-RE (Ver. 1.0) ● BD-ROM

● ビデオ CD

- CVD HD DVD-ROM

● DVDオーディオ ● DVD-RAM

CDV

- HD DVD-RAM DIVX Videoディスク など
- \*2 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。
- \*3 ファーストセッションが音楽データ (CD-DA) の場合は、再生できます。
- \*4 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

## ディスクの取り扱い

#### ■持ちかた

記録面に 触れないように持つ



### ■ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい 布で拭いたあと、乾いた 布で拭く



内側から外側へ拭く

- ●回転する方向に拭かないでください。
- ●ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、 静電防止剤を使用しないでください。

## 長時間使用しないときは

- ●必ず本機から取り出してください。
- ■ゴミなどの汚れやキズ·そりなどを避ける ため、必ずケースに入れて保管してください。

# 次のような場所に置かないでください

- ●長時間直射日光の当たるところ (車のシート、ダッシュボードの上など)
- ●暖房器具の熱が直接当たるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところ

# 下記のようなディスクは 使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスク の破損や本機の故障の原因となります。

### ラベルなどを貼り付けたディスク



シールや テープ、のりが 付着している








プリンター

で作成した

ラベル

## 破損・変形したディスク





### 透明なディスク



全体が透明



(O

-部が透明

#### 円形以外の特殊な形状のディスク



(O)

ハート形

三角形



## 本体・液晶画面のお手入れ

- 必ず車のエンジンを切った状態(ACC OFF)に してください。
- ◆本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で 拭いてください。
- ●液晶画面は、市販のクリーニングクロスで 拭いてください。
- 損傷の原因となるため、下記を使用しないで ください。
- 洗剤(ガラス用クリーナー含む)
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリン などの有機溶剤、酸性やアルカリ性の溶剤
- ・硬い布やティッシュペーパー、ウェットシート
- ●化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使い ください。

## ピックアップレンズについて

長期間使用すると、空気中やディスクに積 もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚 れてしまいます。

- ●ディスクの読み込みがよくない場合には、 まず、ディスクの汚れを確認してください。
- それでもよくならない場合は、レンズの交換 修理が必要です。お買い上げの販売店、また はお近くの「サービスご相談窓口」にご相談 ください。保証期間後の修理は、有償です。

#### 汚れを防ぐために

ディスクを使用する前など、ときどきディ スクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取 り除いてください。

●ディスクを使用しないときは、必ずケース に入れて保管してください。

#### お願い゛

● 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズ に損傷を与え、故障の原因となりますので、 使用しないでください。

デ