

# もくじ

安全上のご注意.....	4
--------------	---

## はじめに P.8

使用上のお願い.....	8
各部のなまえとはたらき.....	10
基本操作・準備(確認・調整).....	12
初期設定をする.....	15
メニュー画面の操作.....	16
オプションボタンを設定する.....	20
セキュリティの設定をする.....	21

## ナビゲーション P.23

地図の見かた.....	24
ランチャーメニューで操作する.....	30
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラダチューン).....	31
地図の操作.....	34
行き先までのルートを作るには.....	41
行き先を探す.....	43
ルートを探索する.....	44
ルートを編集する.....	45
地点を登録する(登録地).....	47

## オーディオ P.49

オーディオの基本操作.....	50
テレビを見る.....	52
ラジオを聞く.....	54
交通情報を聞く.....	55
ディスクを再生する.....	56
BLUETOOTH Audioを再生する.....	61
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	63
本機で録音した音楽データを再生する.....	65
本機で録音した音楽データを編集する.....	66
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	68
iPodを再生する.....	73

## BLUETOOTH® P.75

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に.....	76
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する.....	77
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する.....	79
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する.....	81
■ スマートフォン	
スマートフォン連携.....	83