

基本操作・準備(確認・調整)

ディスプレイの角度を調整する(TILT)

1 [TILT] を押す

2 角度を調整する(5段階)



- ▲ : 傾きが大きくなる
- ▼ : 傾きが小さくなる

3 [TILT] を押す

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。