

地図の見かた

現在地画面

[MAP] を押すと、現在地画面が表示されます。



- ① **ランチャー**
ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.30)
- ② **交差点情報表示**
交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示
● 表示する/しないの設定 (P.95)

地図モード画面

現在地からスクロール (P.34) すると地図モード画面になります。



- ① カーソル(+) から現在地の方向を赤い直線で表示
- ② カーソル(+)
地図の中心に表示
- ③ **微調整**
カーソル(+) の位置を微調整 (P.34)
- ④ **施設名**
カーソル(+) の地点に施設名の情報がある場合に表示
- ⑤ **緯度・経度**
● 表示する/しないの設定 (P.94)
- ⑥ **設定**
地点メニューを表示 (P.37)
- ⑦ **マップコード** (P.129)
● 表示する/しないの設定 (P.94)