

本機で録音した音楽データを再生する

準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.63)

MEMORY MUSIC再生画面



- 1 アルバムの切り換え
- 2 選曲モードの選択
- 3 再生モードの切り換え
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

再生する

オーディオメニュー (P.50) から **MEMORY MUSIC** を選ぶ

表示内容を切り換える

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📀: アルバムのリストを表示
 - 表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
 - タッチして、曲を選ぶことができます。
- 📁: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生します。

早送り・早戻しする

- ⏮️ ⏭️ を押し続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- ⏮️ ⏭️ を押す

アルバムを切り換える

アルバム / **アルバム** を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生 (リピート)

リピート を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダム を選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す (スキャン)

スキャン を選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

お願い

- SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)