

SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

ジャケット写真を表示する

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、**+**のマークが表示されます。

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 **再生モード**を選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

フォルダを切り換える

[-] / [+]を選ぶ

- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで**全曲** / **フォルダ**を選んで選曲した場合のみ

アルバムを切り換える

[O-] / [O+]を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで**アルバム** / **アーティスト**を選んだ場合のみ

早送り・早戻りする

[<<] [>>]を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

[<<] [>>]を押す

画像/動画再生に切り換える

1 **モード切換**を選ぶ

2 **画像ファイル** / **動画ファイル**を選ぶ

表示内容を切り換える

- [i]**: 再生中の曲の情報を表示
- [f]**: フォルダのリストを表示
 - 選んだフォルダの1曲目から再生します。
 - 選曲モードで**全曲** / **フォルダ**を選んで選曲した場合のみ
- [a]**: アルバムリストを表示
 - 選曲モードで**アルバム** / **アーティスト**を選んで選曲した場合のみ
- [t]**: トラックリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生します。