


## 静止画を再生する

### 準備

- 画像が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.68)、画像が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.69)してください。
- オーディオメニュー(P.50)から**SD / USB**を選んでください。
- 音楽/動画が再生された場合は、**モード切換**を選び、**画像ファイル**を選んでください。

### 画像操作画面(例:SD)



- ① 全画面表示
- ② 画像の回転
- ③ スライドショー
- ④ リストの表示
- ⑤ 音楽/動画再生の切り換え

### 全画面で表示する

画像を全画面で表示します。

#### 画像操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。再度画面をタッチすると、画像操作画面が表示されます。画像操作画面で約10秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

### 画像を切り換える

次/前の画像に切り換えます。

#### 全画面表示中に、左右にフリックする

- 次/前の画像に切り換わります。
- **◀▶** / **▶▶** を押しても切り換わりません。

### 音楽/動画再生に切り換える

#### 1 **モード切換** を選ぶ

#### 2 **音楽ファイル / 動画ファイル** を選ぶ

### スライドショー

画像をスライドショーで再生します。

#### **スライドショー** を選ぶ

#### ■ スライドショーを停止するには

#### スライドショーの画面をタッチする



- **再生間隔** : 再生間隔を設定  
3秒[お買い上げ時の設定]/10秒/30秒/1分
- **開始** : スライドショーを開始
- **終了** : スライドショーを終了

### 画像を回転させる

#### **回転** を選ぶ

- 画像を右方向に90度回転します。

### リストから選ぶ

#### 1 **リスト** を選ぶ

#### 2 **フォルダ** を選ぶ

- サムネイル画面が表示されます。

#### 3 **表示させたい画像** を選ぶ