

| 内 容 | ページ |
|--|---------------|
| 本機が温かくなる | |
| 長時間連続して使用している。 ● 正常に機能している場合は、故障ではありません。 | — |
| SDメモリーカードを挿入しても本機が認識しない | |
| ● 本機または専用フォーマッター以外でフォーマットしたSDメモリーカードは、本機では認識しない場合があります。SDメモリーカードを本機で初期化するか、専用フォーマッターでフォーマットしてください。 | (P.100、P.120) |
| ● SDメモリーカードによっては認識しないものもありますので、別のカードをお試しください。 | — |

■ 画面／映像

| 内 容 | ページ |
|---|--------|
| 映像が暗い/白っぽい/色あいが悪い/色が薄い | |
| 画質調整が適切でない。 ● [MAP]を2秒以上押して画質調整画面を表示させ、各項目を調整してください。 | — |
| 画面に赤、青または緑の点が表示される | |
| 液晶ディスプレイ特有の現象です。故障ではありません。 | — |
| ディスプレイに何も表示されない/ナビゲーションの映像が表示されない | |
| オーディオがVTRになっている。 ● 他のオーディオに切り換えるなどして、VTR以外の画面を表示させてください。 | (P.50) |
| 一時的に画面を消している(画面OFF) ● [AUDIO]/[MENU]/[MAP]/[TILT]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。 | — |
| 電源コード/接続ハーネスの接続をご確認ください。 | 取付説明書 |
| 電源コネクターのヒューズが切れている。 ● お買い上げの販売店またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。 | 取付説明書 |
| 音声は出るが、映像が出ない | |
| 一時的に画面を消している(画面OFF) ● [AUDIO]/[MENU]/[MAP]/[TILT]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。 | — |
| パーキングブレーキをかけていない。 ● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてください。 | — |
| サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。 | 取付説明書 |

■ 音声

| 内 容 | ページ |
|--|---------|
| ステレオのとき左右の音が逆になる | |
| スピーカーコードの接続を確認してください。 | 取付説明書 |
| 左右前後のいずれかの音が出ない | |
| FADE/BALANCEの設定を確認してください。 | — |
| 各コードの接続を確認してください。 | 取付説明書 |
| 音が悪い(音が飛ぶ) | |
| DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。 | (P.119) |
| iPod・携帯電話・USBメモリーなどの場合は、延長ケーブルを使用せずに接続してください。 | — |
| 本機の取り付けを確認してください。 ● 角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。 | 取付説明書 |