

内 容	ページ
<b>着信履歴から発信できない</b>	
番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—
国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
<b>通話音量が大きすぎる・小さすぎる/通話しづらい</b>	
マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—
エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—
<b>携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる/本機と接続中、携帯電話で通話できない</b>	
機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機とのBLUETOOTH接続を解除してください。	—
<b>走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された</b>	
携帯電話の電波が弱い。 ●電波の状態が良い場所でご使用ください。	—
<b>電話帳転送ができない</b>	
携帯電話がOPP(Object Push Profile)またはPBAP(Phone Book Access Profile)に対応していないと、電話帳転送できません。(機種によっては、OPPに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—

## ■ BLUETOOTH Audio

内 容	ページ
<b>BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)</b>	
●BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。	—
●AVRCPに対応していないと、本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。(機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。)	—
<b>音量が小さい</b>	
BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
<b>音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する)</b>	
BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	—
「電話1」「電話2」「スマホ連携」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、本機と接続されていないものがある。(例：電源がOFFになっている、車内に持ち込まれていない) ●対象機器のハンズフリー、およびスマホ連携の接続設定を解除してください。	(P.79)