

# 故障かな!?

## ■ その他

内 容	ページ
(P.110~P.114)の処置をしても問題が解決しない/その他の問題がある	
● いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—
● いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
● 機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	(P.78)
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

## こんなメッセージが出たときは

### ■ か

内 容
高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。
本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。
この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。
再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
この曲は再生できません。
再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。

### ■ さ

内 容
再生可能なディスクを入れてください。
ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.118) ● ディスクを確認してください。
再生可能なファイルがありません。
異常のある動画を再生した。 ● ファイルを確認してください。
再生できるファイルがない。 ● 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。
車速信号が検出できません。車速信号コードの接続をご確認ください。
車速信号コードの接続を確認してください。(取付説明書) ● 改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
受信できません (0020)
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 ● 受信できる場所に移動してください。