

安全上のご注意	6
---------------	---

はじめに P.10

使用上のお願ひ.....	10
各部のなまえとはたらき	12
タッチパネルの操作について	14
基本操作・準備(確認・調整).....	15
取り付け・配線の確認.....	19
初期設定をする.....	21
ステアリングスイッチの設定をする.....	23
メニュー画面の操作.....	24
オプションボタンを設定する	28
セキュリティの設定をする	29

ナビゲーション P.30

地図の紹介	32
地図の見かた	36
ランチャーメニューで操作する	40
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする (ストラダチューン)	42
地図の操作	44
行き先までのルートを作るには	52
行き先を探す	54
ルートを探索する.....	58
全ルート図から設定・確認する.....	59
ルートを編集する.....	61
ルートを保存する.....	63
ルート探索について.....	64
ルート案内中に.....	66
地点を登録する(登録地)	70
VICS情報を見る.....	74

オーディオ P.80

オーディオの基本操作.....	82
テレビを見る	84
ラジオを聞く	91
交通情報を聞く.....	92
ディスクを再生する.....	93
BLUETOOTH Audioを再生する	99
SDメモリーカードに音楽CDを 録音する.....	100
本機で録音した音楽データを再生する....	102
本機で録音した音楽データを編集する....	103
SDメモリーカード・ USBメモリーを再生する	110
iPodを再生する	114
音質・音場を調整する (オーディオチューン)	117
映像を調整する.....	121
現在地画面にオーディオ映像を 表示する.....	122

BLUETOOTH® P.124

BLUETOOTH対応機器を 本機に登録する	126
BLUETOOTH対応機器を 手動で本機と接続する.....	128
BLUETOOTH対応機器の 詳細情報を見る	130
本機の本体情報を見る.....	131
ハンズフリーで通話する	132
おでかけナビサポート ここいこ♪ (スマートフォン連携).....	136
スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携).....	137

その他 P.139

■ その他の機能	
ecoドライブ機能を使う	140
メンテナンス情報を設定する	141
地図更新について.....	142
バージョンアップする	144
■ 別売品	
別売品と組み合わせて使う	144
■ 設定	
利用に応じた設定に変える	154
■ 困ったとき	
よくあるお問い合わせ	160
故障かな!?!	161
■ 必要なとき	
文字入力のしかた.....	173
ディスクについて.....	174
お手入れ.....	177
SDメモリーカード・ USBメモリーについて	178
データ作成時の留意点.....	179
BLUETOOTHについて	182
言語コード一覧表.....	183
ナビゲーションシステムとは	184
VICSについて	186
地図ソフトについて.....	188
市街地図の収録エリア	192
ジャンル一覧	194
さくいん	196
商標などについて.....	200
ソフトウェア、およびオープンソースソフト ウェアについて	202
仕 様.....	204
保証とアフターサービス	206