

基本操作・準備 (確認・調整)

ディスプレイの角度を調整する (TILT)

1 TILTを押す

2 角度を調整する (5段階)

ディスプレイの傾きを変えることができます。

ディスプレイ角度調整

10:00 OFF ハネルの開閉ができます

傾きが大

傾きが小

3 TILTを押す

傾きが大

傾きが小

- お願い
- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
 - 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
 - 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。
- お知らせ
- エンジン进行と、全閉状態になります。
 - 次回エンジン进行と、今回調整した角度まで開きます。
 - より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.121)

画面を一時的に消す

情報・設定メニューから画面OFFする

情報・設定メニュー (P.25) から画面OFFを選ぶ

画面を再度表示するには

AUDIO MENU MAP TILTのいずれかを押すか、画面をタッチする

オプションボタンで画面OFFする

準備

● オプションボタンに画面OFFを割り当ててください。(P.28)

OPTを押す

画面を再度表示するには

再度 OPTを押す

● AUDIO MENU MAP TILTのいずれかを押すか、画面をタッチしても、再度表示することができます。(P.28)

取り付け・配線の確認

車両信号情報を確認する

1 情報メニュー (P.25) から車両信号情報を選ぶ

2 車両信号情報を確認する (下記)

情報>車両信号情報

走行状態 (パーキングブレーキ) 停車 走行

リバース ON OFF

スモールランプ ON OFF

車速/パルス 0 +B電圧 11.8v

学習レベル 距離:Level 1 回転:Level 1-1 3D:Level 1

センサー学習値初期化

10:00 OFF 車両信号情報を表示します

センサー学習値初期化

車速パルスと学習レベルを初期化します。初期化後は、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約10秒以上過ぎてから再度電源を入れてください。

項目	確認内容
走行状態 (パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ*1を引くと、「停車」に、解除すると「走行」に変わりますか？
リバース	シフトレバーをリバース (R)に入れると「ON」、解除すると「OFF」に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプを点灯させると「ON」、消灯させると「OFF」に変わりますか？
車速パルス	走行後、数字が変化していますか？
+B電圧	バッテリーの電圧が表示されます。12V (11V ~ 16V) になっていますか？
学習レベル	走行後、数字が変化していますか？ ● 距離: Level 1 ~ Level 5 ● 回転: Level 1-1 ~ Level 5-5 ● 3D: Level 1 ~ Level 5

* 1 本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記しています。

- お知らせ
- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
 - ・渋滞・停車を頻繁に繰り返す
 - ・右左折が多い
 - ・右左折が極端に少ない
 - ・GPS信号を受信しにくい
 - 次の場合にも「センサー学習値初期化」をしてください。
 - ・別の車に本機を載せた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
 - 本機は普段使用する道を学習しており、ルート設定では学習した道を優先的に探索するため、他の効率の良い道が見つかって、ルート設定に反映されない場合があります。そのときは「ルート学習結果の初期化」(P.159)をして、学習しなおすことをおすすめします。
 - 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
 - 車種によっては、速度を上げると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

はじめに
基本操作・準備 (確認・調整)
／ 取り付け・配線の確認