

初期設定をする

自宅を登録する

- 目的地メニューから登録する
- 1

自宅が登録されていない状態で、目的地メニュー(P.25)から**自宅**を選ぶ
- 2

はいを選ぶ
- 3

自宅の場所を検索する
 - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54～57)
- 4

自宅登録を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
 - 引き続き、自宅へのルートを探索できます。

登録地編集画面から登録する

- 1

自宅が登録されていない状態で、ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2

自宅編集<登録されていません>を選ぶ
- 3

自宅の場所を検索する
 - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54～57)
- 4

自宅登録を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - 出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。

お知らせ

- 登録した自宅を呼び出すには→P.56
- 自宅を別の地点に変更するときは、自宅を削除(P.22)してから、再度登録してください。

自宅を編集するには

- 1

ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2

自宅編集を選ぶ
 - 自宅の登録地詳細画面が表示されます。
- 3

自宅の登録地詳細画面から**自宅を編集する**

ナビ設定>登録地詳細

名称

自宅

削除

TEL

メモ

XXXXXXXXXX

位置修正

マーク

電話する

アラーム

アラーム4

10:00

OFF

項目を選択してください

 - 編集のしかたは、「登録地を編集する」と同じです。(P.70～73)

自宅を削除するには

- 1

自宅の登録地詳細画面(上記)から**削除**を選ぶ
- 2

はいを選ぶ
 - 自宅が削除されます。

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

- 1

情報・設定メニュー(P.25)から**システム設定**を選ぶ
- 2

システム設定画面から**ステアリングスイッチ**を選ぶ
- 3

設定したい機能を選ぶ

ステアリングスイッチ設定

完了

戻る

ステアリングスイッチに割り当てたい機能を選択してください

VOL UP

VOL DOWN

TRACK UP

TRACK DOWN

未設定

未設定

未設定

未設定

MUTE

SOURCE

未設定

未設定

未設定

未設定

広域

詳細

現在地

未設定

未設定

未設定

この画面ではステアリングスイッチの指定が可能です

初期化

10:00

OFF

ステアリングスイッチを設定してください

割り当て可能な機能

対応する本体ボタン/タッチキー

VOL UP

[+] 大

VOL DOWN

[-] 小

TRACK UP

[>>] 次へ

TRACK DOWN

[<<] 前へ

MUTE

[OPT] *1 オーディオの音声を一時的に消音*2

SOURCE

—*3

●オーディオの種類を切換(切り換わりかた→P.82)

電話に出る 電話に出る

電話を切る 電話を切る(通話中)/電話に出ない(着信中)

広域

広域 縮尺を広域に切り換える

詳細

詳細 縮尺を詳細に切り換える

現在地

[MAP] 現在地画面に切り換える

- 初期化: 設定を初期化
- *1 オプションボタンに「消音」を割り当てた場合(P.28)
- *2 ナビゲーションの音声案内などはミュートされません。
- *3 対応する本体ボタンはありませんが、機能を割り当てることができます。

- 4

車のステアリングスイッチで、機能を割り当てたいスイッチを1秒以上押す
 - 手順3～4を繰り返し、ステアリングスイッチに機能を割り当ててください。

- 5

すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ

ステアリングスイッチ設定

完了

戻る

ステアリングスイッチに割り当てたい機能を選択してください

VOL UP

VOL DOWN

TRACK UP

TRACK DOWN

設定済み

設定済み

設定済み

設定済み

MUTE

SOURCE

設定済み

設定済み

設定済み

設定済み

広域

詳細

現在地

未設定

未設定

未設定

この画面ではステアリングスイッチの指定が可能です

初期化

10:00

OFF

ステアリングスイッチを設定してください

 - ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

- すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。<http://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の手操作はできません。

はじめに
初期設定をする／ステアリングスイッチの設定をする