

# メニュー画面の操作

**ツートップメニューを表示する**  
MENUを押す  
●ツートップメニューが表示されます。

●DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。  
タッチキーが表示された状態でもう一度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。

## オーディオメニュー



- FM/AM..... P.91
- SD \*2..... P.111
- iPod..... P.116
- TV..... P.84
- USB \*2..... P.111
- BLUETOOTH Audio..... P.99
- MEMORY MUSIC \*1..... P.102
- DISC (DVD/CD)..... P.94~98
- VTR \*3..... P.153
- 交通情報 \*3..... P.92
- AUDIO ON (OFF) \*3..... P.83

\*1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生  
\*2 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生  
\*3 オーディオショートカットへの登録はできません。

## ツートップメニュー



- AUDIO ON (OFF) .... P.83
- ハンズフリー.....P.133
- ストラダチューン .... P.42
- 情報・設定 ..... P.25
- ルート ..... P.59
- TUNE .....P.42

**お知らせ**  
●目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.26)

## 目的地メニュー



- 名称..... P.54
- 電話番号..... P.54
- 周辺施設..... P.55
- 住所..... P.55
- 登録地..... P.56
- 自宅..... P.56
- ジャンル..... P.56
- 履歴..... P.54
- マップコード\*3..... P.57
- 緯度・経度\*3..... P.57
- 郵便番号\*3..... P.57

\*3 目的地ショートカットへの登録はできません。

## 情報・設定メニュー



- 情報.....右記
- ナビ設定..... P.154
- オーディオチューン..... P.117
- システム設定..... P.158
- 画面OFF..... P.18

## 情報メニュー



- 渋滞情報..... P.75
- ecoドライブ..... P.140
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- GPS情報..... P.16
- ETC情報..... P.147
- ドライブレコーダー..... P.148
- 車両信号情報..... P.19
- 拡張ユニット情報..... P.20

## ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

