

地図の見かた

現在地画面

MAP を押すと、現在地画面が表示されます。

LAUNCHER

ランチャーメニューを表示 (P.40)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの
情報を表示
●常時表示/ルート案内中のみ
表示/常時非表示を選べます。
(P.155)

地図モード画面

現在地からスクロール (P.44) すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示

微調整
微調整 カーソルの位置を微調整
(P.44)

地図の中心にカーソルを表示

緯度・経度
●表示する/しないの設定→P.155

設定
設定 地点メニューを表示
(P.49)

マップコード→P.185
●表示する/しないの設定
→P.155

ルート案内中の画面

目的地マーク
目的地 (P.58) に
設定した場所を表示

案内ルート
目的地までの案内
ルートを表示

交差点情報表示
交差点の通るべき車線を黄色で表示
●常時表示/ルート案内中のみ表示/
常時非表示を選べます。(P.155)

目的地方向直線表示
現在地から目的地の方向を赤い
直線で表示
経由地を設定している場合は、
次の経由地の方向を表示
●表示する/しないの設定がで
きます。(P.156)

残距離/到着時刻表示
目的地または経由地までの距離と、
到着する予想時刻を表示
●残距離/到着時刻を、目的地ま
でにするか経由地までにするか
を選べます。(P.155)

経由地マーク
経由地 (P.58) に
設定した場所を表示

出発地マーク
出発地を表示

注意案内表示

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示

合流注意

拡大図表示中の割り込み表示

合流注意

凡例

表示	内容	表示	内容
	ライト点灯		踏切
	事故多発地点		合流
	カーブ		

お知らせ

●音声では案内されない情報もあります。
●注意案内表示の案内について→P.68
●割り込み表示のしかたを設定できます。(P.42)