

BLUETOOTH		内容	ページ
ハンズフリー 通話	着信履歴から発信できない		
	番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—	
	国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—	
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—	
	通話音量が大きすぎる・小さすぎる/通話しづらい		
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—	
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—	
	携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる/ 本機と接続中、携帯電話で通話できない		
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機とのBLUETOOTH接続を解除してください。	—	
	走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された		
携帯電話の電波が弱い。 ●電波の状態が良い場所でご使用ください。	—		
電話帳転送ができない			
携帯電話がOPP(Object Push Profile)またはPBAP(Phone Book Access Profile)に対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—		
BLUETOOTH Audio	BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)		
	BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。	—	
	AVRCPに対応していないと、本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。(機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。)	—	
	音量が小さい		
	BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—	
	音質が悪い(音がゆがむ、音が途切れる、ノイズが発生する)		
	BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	182	
	「電話1」「電話2」「スマホ連携」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、本機と接続されていないものがある。 (例:電源がOFFになっている、車内に持ち込まれていない) ●対象機器のハンズフリー、およびスマホ連携の接続設定を解除してください。	128	
	P.167~170の処置をしても問題が解決しない/その他の問題がある		
	いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—	
いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—		
機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	126, 127		
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。			

こんなメッセージが出たときは		内容	
か	高温のため、動作を停止しています。 エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。		
	本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。		
	この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。		
	再生できない形式の静止画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。		
	この曲は再生できません。		
	再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。		
	このSDカードは書き込み禁止です。		
	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。		
	さ	再生可能なディスクを入れてください。	
		ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。	
再生できないディスクを使用している。(P.175) ●ディスクを確認してください。			
再生可能なファイルがありません。			
異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。			
再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。			
車速信号が検出できません。 車速信号コードの接続をご確認ください。			
車速信号コードの接続を確認してください。 (取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。			
受信できません(0020)			
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 受信できません(E202)			
地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 受信できません(E203)			
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。 情報を受信していません。			
VICs情報が無い。 ●FM VICsチューナーの周波数設定を確認してください。			
た	走行中はスクロールできません。		
	市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。		
	パーキングブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ● サイドブレーキコードの接続を確認してください。		
	● 地図カードを挿入してください。		
	● 地図カードがありません。		
	地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 地図データ異常により正常に起動できませんでした。		
	地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。		
	地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。 他の同型の機種に挿入しても、使用できません。		