

# さくいん

## あ行

あかさたなタッチキー	52
頭出し	95, 97, 98, 99, 102, 111, 113, 115, 137
案内音声項目設定	156
案内出力スピーカー	156
案内スタート	53
案内ストップ	53
案内図表示	33
案内表示項目設定	155, 156
案内ルート	39
アーティスト	102
アドレス帳	134
アラーム	73
アルバム	102
アルバム情報保存	105, 109
アルバム編集	104
アングル	94
一時停止	94, 99, 113, 115
位置修正	73
一般情報	74, 76
一般道	42
一般優先	59, 64
緯度・経度	38, 57, 155
イコライザー	119
迂回	62
エリア選局	75
エンター	95
お気に入り	102, 103
お気に入り地点	71
おでかけスキャン	89
おでかけモードプリセット	89
おでかけモード	89
音の匠	118
おまかせ	59, 64
音楽データ	180
音声	94
音声案内	66, 67, 69
音声録音	148
音量	17
オーディオチューン	117
オーディオメニュー	24, 82
オート放送局サーチ	90
オプションボタン	28

## か行

拡大図表示	34
拡張ユニット情報	20
学習レベル	19
画質	148
画質調整	121
画像・音声情報	74, 76
画面OFF	18
画面表示サイズ	121
冠水注意ポイント	36, 155
カード入れ忘れ案内	158
カード抜き忘れ案内	158
カーブ案内	43, 68

ガイドンス	42
カスタムアップデート	109, 119
カメラ設定	145, 152
カメラ付きリアモニター	145
カメラモニター	149
機器登録	126
規制情報	43, 51
季節規制考慮	43
起動音	148
急カーブ	148
急加速・急減速	148
急加速・急減速の感知音	148
急加速・急減速の感度	148
休憩メッセージ案内	69, 156
距離優先	59, 64
緊急警報放送(EWS)	85
緊急情報	78
キー操作音	158
携帯電話切換	132
経由地	58, 61, 62
経由地マーク	39
県域	84, 90
言語設定	96
現在地画面	38
広域	36, 45
広域地図	32
交差点拡大図	34, 156
交差点情報表示	38, 39, 155
後席用モニター	144
高速走行時の音量切換	156
交通情報	74, 92
合流案内	43, 68
合流地点	148
ここいこよ	136

## さ行

細街路探索	64
再スキャン	89, 90
再生選択	106
再生モード	97, 98, 99, 102, 111, 115
再探索	69
残距離/到着時刻	39, 155
サーチ	95
市街地図	32, 192
市街地図での冠水注意ポイント表示	155
市街地図での盗難多発地点表示案内	158
時間規制道路を考慮	157
自局番号	130
事故多発地点	36, 148
事故多発地点案内	43, 68
自車位置	15, 16, 184
自車マーク	36, 42
事象・規制マーク	77
システム設定	158
自宅	22, 56
視聴制限レベル	96
視聴予約	87, 88
自動応答保留	135
自動再探索	69, 157

自動選局	75
字幕	94
車種設定	21
車速パルス	19
車速連動音量	118
車両信号情報	19
車両メンテナンス	141
住所	55
渋滞回避	42
渋滞情報	43, 50, 51, 75, 157
渋滞情報保存時間設定	157
周波数	91
周波数設定	75
周辺施設	55, 185
縮尺	36, 45
受信モード	89
出荷状態に戻す	159
出発地	62
出発地マーク	39
手動録画の自動停止	148
受話音量	132, 135
詳細	36, 45
詳細条件	157
詳細情報	60
情報・設定メニュー	25
情報点減	42
情報バー	36, 155
情報メニュー	25
初期化	159
初期スキャン	89, 90
新旧ルート比較	67, 157
信号切換	89
シミュレーション	60
シャッフル	115
ジャケット写真	106, 181
ジャンクションビュー	35, 156
ジャンル	56, 102, 106, 185, 194
ジャンルカスタマイズ	105
図形表示型(レベル2)	74, 76
スキャン	97, 98, 102, 111
スクロール	44
スクロールタッチキー	52
ステアリングスイッチ	17, 23, 82
ストラダチューン	42
スピーカー出力レベル	120
スピーカー設定	120
スピーカーディレイ	120
スマートIC	65
スマートIC考慮	43
スマホ連携	127, 128
スモールランプ	19
スライドショー	112
スロー再生	95
静止画	112, 149, 179
設定	38, 49, 72
設定初期化	148
全画面	112, 113, 122
全曲	102
選局パネル	86
選曲モード	99, 102, 111, 116

専用レーン案内	66, 156
セキュリティ	29, 158
センサー学習値初期化	19
走行軌跡	48
走行状態	19
送話音量	132, 135
側道拡大図	34
その他設定	155, 158
ソフト情報	88

## た行

対応サービス	130
ダイレクトボタン	154
探索条件	61, 64, 69
タイトルメニュー	94
タイトルリスト	94
タイム	95
ダイナミックレンジ圧縮	96
ダイヤル	133
ダイレクトボタン	145, 149, 150, 154
地上D/ワンセグ切換	90
地上D選局対象	90
地図SDHCメモリーカード	143
地図色	42
地図色設定	154
地図画面	36
地図更新	142
地図情報	155
地図表示型(レベル3)	50, 74, 77
地図モード	154
地図モード画面	38
地点登録	70
地点メニュー	49
着信音量	132, 135
着信履歴	133
チャンネル設定	84
注意案内表示	39, 68
駐車場	42, 51
昼夜切換	154
通話設定	135
通話中の着信拒否	135
ツートップメニュー	24, 26, 83
提携駐車場	57
停止	94
出入口	57
電話する	73
電話に出る	132
電話番号	54, 185
電話を切る	132
ディスク	93, 174
データベース再検索	105, 108, 109
データ放送	87
デジタルTVメニュー	88
デバイスID	88
デバイスアドレス	130, 131
デバイス名	130, 131
デバイス名変更	131
デュアルウィンドウ	47, 122, 155
デュアルウィンドウ中の案内割込み	156