

地図の見かた

現在地画面

MAP を押すと、現在地画面が表示されます。

LAUNCHER

LAUNCHER ランチャーメニューを表示 (P.40)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.155)

地図モード画面

現在地からスクロール (P.44) すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示



微調整

微調整 カーソルの位置を微調整 (P.44)

⊕ 地図の中心にカーソルを表示

緯度・経度

●表示する/しないの設定→P.154

設定

設定 地点メニューを表示 (P.49)

マップコード→P.186

●表示する/しないの設定→P.154

施設名
カーソルの地点に施設名の情報がある場合に表示

ルート案内中の画面

目的地マーク

目的地 (P.58) に設定した場所を表示

案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。(P.155)

経路地マーク

経路地 (P.58) に設定した場所を表示

目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示
経路地を設定している場合は、次の経路地の方向を表示
●表示する/しないの設定ができます。(P.155)



77.3km 11:00着 残距離/到着時刻表示

目的地または経路地までの距離と、到着する予想時刻を表示
●残距離/到着時刻を、目的地までにするか経路地までにするかを選べます。(P.154)

注意案内表示

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示



拡大図表示中の割り込み表示



ハイウェイマップでの割り込み表示



お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 注意案内表示の案内について→P.68
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.42)