

本機で録音した音楽データを再生する

[MEMORY MUSIC]に切り換えるには
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

準備 ●本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.98)

MEMORY MUSIC再生画面



オーディオチューン
(P.116～119)

表示内容を切り換える

🔊: 再生中の曲の情報(上図)を表示

📀: アルバムのリストを表示
●表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
●リストから項目をタッチして、曲を選ぶことができます。



📄: 曲のリストを表示
●曲を選ぶと、再生を開始します。



早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す

アルバムを切り換える

📀 / 📀 を選ぶ

●選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

●全曲 ●アルバム ●アーティスト
●ジャンル ●お気に入り

3 曲のリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

●名前順: 50音順に並べ換え
●登録順: 録音日の新しい順に並べ換え

4 リストから曲を選ぶ

●選んだ曲を再生します。
●再生中画面: MEMORY MUSIC再生画面に戻る

再生モード切替(リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

●選択した再生モードのインジケータが点灯します。
●再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

🔄 を選ぶ

●再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

🎲 を選ぶ

●再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

🔍 を選ぶ

●再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

お願い

●SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

お知らせ

●タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

本機で録音した音楽データを編集する

お気に入りフォルダで管理する

お気に入りのアルバムや曲を、お気に入りフォルダにまとめておいて、選曲モードから呼び出すことができます。(P.100)

- お気に入りアルバム ・1フォルダあたり200アルバムまで
・お買い上げ時のフォルダ名: お気に入りアルバム1 ～ お気に入りアルバム4
- お気に入りトラック ・1フォルダあたり200曲まで
・お買い上げ時のフォルダ名: お気に入りトラック1 ～ お気に入りトラック4

再生中のアルバム・曲をお気に入りに登録する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.100)から**登録**を選ぶ

2 お気に入り ▶ はい を選ぶ

3 アルバム・曲を登録するお気に入りフォルダを選ぶ

●選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

アルバム・曲を選んでお気に入りに登録する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.100)から**編集**を選ぶ

2 曲管理 ▶ はい を選ぶ

●アルバムのリストが表示された曲管理画面に切り換わります。

3 曲管理画面(P.102)から、お気に入りに登録したいアルバム・曲を選び、**お気に入り登録**を選ぶ

4 登録するお気に入りフォルダを選ぶ

●選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

お気に入りフォルダを編集する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.100)から**編集**を選ぶ

2 お気に入り管理 ▶ はい を選ぶ

3 お気に入りを編集する

項 目	操 作		
お気に入りフォルダの名称を編集する ●全角32文字(半角64文字)まで	名称を変更したいお気に入りフォルダを選ぶ	フォルダ名編集 を選ぶ	名称を入力し、 決定 を選ぶ
お気に入りに登録したアルバム・曲を削除する	個別に削除する	削除したいアルバム・曲のあるお気に入りフォルダを選び、 フォルダ内表示 を選ぶ	削除したいアルバム・曲を選び、 削除 を選ぶ
	フォルダ内のアルバム・曲をすべて削除する	すべてのアルバム・曲を削除したいお気に入りフォルダを選び、 削除 を選ぶ	はい を選ぶ

お知らせ

●お気に入りフォルダから削除されたアルバム・曲は、通常のアルバム・曲として残ります。(SDメモリーカード内のアルバム・曲は削除されません。)