

音楽 (MP3/WMA/AAC) を再生する

準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.108、109)

ジャケット写真

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、右記のマークが表示されます。

音楽再生画面 (例: SD)



オーディオチューン
(P.116~119)

フォルダを切り換える

フォルダ⊖ / フォルダ⊕ を選ぶ

- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。

再生モード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す (スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

早送り・早戻し

⏪ ⏩ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏪ ⏩ を押す

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

音楽再生画面 (例: SD)



音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

1 モード切替 を選ぶ

2 音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイルを選ぶ

表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報 (左図) を表示
- フォルダのリストを表示
 - フォルダを選ぶと、選んだフォルダの1曲目から再生を開始します。
- 再生中フォルダの曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

選曲方法を選んで選曲する (選曲モード)

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

- 全曲: 全フォルダの全曲から選ぶ
- フォルダ: 選んだフォルダから選ぶ

3 (「フォルダ」の場合のみ) リストからフォルダを選ぶ

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中画面: 音楽再生画面に戻る