

映像を調整する

画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、**[MAP]** を2秒以上押す
 - カメラ画質を調整する場合は、カメラの映像を表示させてください。(P.147)
 - オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.143)

- 2 **[TV]** **[DVD]** **[SD(動画)]** **[USB(動画)]** **[VTR]** の場合のみ
画面調整画面から**画質調整**を選ぶ



- 3 画質調整画面から画質を調整する



お買い上げ時の設定に戻すには

初期値 を選ぶ

お知らせ

- もとの映像によっては、明るい部分の諧調表現がつぶれる場合があります。

- 明るさ**
- ▶: 明るくなる
 - ◀: 暗くなる
- コントラスト**
- ▶: 明暗の差が大きくなる
 - ◀: 明暗の差が小さくなる
- 色の濃さ*1**
- ▶: 濃くなる
 - ◀: 薄くなる
- 色合い*1**
- ▶: 緑みが強くなる
 - ◀: 赤みが強くなる

ダイナミックガンマ*1

- お買い上げ時の設定:
[TV] **[SD(動画)]** **[USB(動画)]** **[VTR]** : ON
[DVD] : OFF
- 映像の強弱(コントラスト)を強調する機能です。
- 選ぶごとに、ON(有効)/OFF(無効)が切り換わります。

*1 ナビゲーション画面では調整・設定できません。

映像の画面表示サイズを切り換える

画面調整画面(上記)から画面表示サイズを選ぶ

[お買い上げ時の設定: フル]

- ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。
- フル** 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面
(どの位置も伸ばす比率は同じ)
- ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)
●4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
- シネマ** ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面
(上下が少しカットされる)
●**[DVD]** のみ

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**[TV]** **[DVD]** **[SD(動画)]** **[USB(動画)]** **[VTR]** の映像を表示できます。

- 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから**右画面表示**を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から**デュアルウィンドウ**▶**OK**を選ぶ
 - 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



お知らせ

- ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.154)

デュアルウィンドウを解除するには

- 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから**右画面表示**を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から**OFF**▶**OK**を選ぶ
 - デュアルウィンドウが解除されます。

お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。
地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 下記の画面を表示中は、オーディオ映像は表示されません。
 - ・拡大図(P.34)表示中
 - ・地図モード画面(P.38)
 - ・渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.76、77)
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。