

ドライブレコーダーと接続して使う

常時録画

ドライブレコーダーの電源が入ると、自動的に録画を開始し、1分ごとに記録ファイルをmicroSDHCメモリーカードへ保存します。microSDHCメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動削除して繰り返し保存し続けます。

お知らせ

- 手動録画した記録ファイル(右記)、保存フォルダに移動した記録ファイル(P.152)は、自動削除されません。
- 常時録画で記録された、急加速・急減速情報のあるファイルは、通常は自動削除されません。ただし、microSDHCメモリーカードの空き容量がない状態で、新たに急加速・急減速情報のある映像を記録した場合は、古い急加速・急減速情報のある記録ファイルが自動削除される場合があります。

駐車録画 (CA-DR02D 接続時のみ)

駐車中 (ACC OFF 中) に車両に他の車が当たったり、いたずらなどの振動を検知すると、自動で録画を開始します。

- 駐車録画の設定については→P.149

手動で静止画を撮影する

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー 静止画撮影」に設定してください。(P.153)

地図画面で をタッチする



- タッチした瞬間の静止画が撮影されます。

お知らせ

- ランチャーメニューから静止画を撮影することもできます。(P.40)

手動で動画を録画する

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダー 動画録画」に設定してください。(P.153)

地図画面で をタッチする



- 動画の録画を開始します。

「手動録画の自動停止」(P.149) が「1分」/「3分」に設定されている場合は、設定された時間になると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」(P.149) が「自動停止しない」に設定されている場合は、手動で停止させるまで録画を継続します。

手動で録画を終了させるには

録画中に、地図画面で

をタッチする



- 動画の録画を停止します。

お知らせ

- ランチャーメニューから動画の録画を開始/終了することもできます。(P.40)

保存したファイルを再生する

1 ドライブレコーダー画面 (P.148) から再生を選ぶ

2 ドライブレコーダー再生リストからファイルを選び、▶再生を選ぶ

全表示：自動録画・手動録画の両方のデータを表示

手動録画：手動録画のデータのみ表示

「保存フォルダ」のファイルリストに切替

動画/静止画を切り換える



ファイル名 (記録日時)

↑ ↓ : ページごとに切替
+1時間 -1時間 : 1時間ごとに切替

記録された動画情報をマークで表示

-  : 手動録画
-  : 駐車録画 (CA-DR02D 接続時のみ)
-  : 急加速・急減速情報がある
-  : 事故多発地点情報がある
-  : 合流地点情報がある
-  : 急カーブ情報がある

選んだファイルの再生を開始します。(右記)

お知らせ

- 右画面をタッチすると、全画面で動画または静止画を表示します。再度タッチすると、もとの画面に戻ります。

再生画面の操作

動画ファイル

速度メーター

録画地点のおおよその速度をグラフ表示

録画日時/位置情報/動画情報

録画した地点

リストに戻る



再生中のファイルを削除する

前/次のファイルに切替

再生/一時停止

加速・減速メーター
録画地点の加速・減速 (加速度) を、6段階の色の広がり度でグラフ表示 (加速度が強いほど色が広がる)

静止画ファイル

撮影日時/位置情報

撮影した地点

リストに戻る



再生中のファイルを削除する

前/次のファイルに切替

撮影した地点を目的地に設定する