

ドライブレコーダーと接続して使う

ファイルを保存フォルダへ移動する

自動削除されたくない記録ファイルを保存フォルダへ移動させます。

保存フォルダに保存されたファイルは、自動削除されなくなります。

※ドライブレコーダーの処理状況により、保存フォルダへの移動や削除が極端に遅くなる場合があります。移動や削除が完了するまでお待ちください。

1 ドライブレコーダー再生リスト(P.151)から、移動させたいファイルを選び、保存を選ぶ



2 はいを選ぶ

3 OKを選ぶ

●選んだファイルが保存フォルダへ移動します。

フォルダ内のファイルをすべて削除する

1 ドライブレコーダー再生リスト(P.151)から、削除したいフォルダのリストを表示させ、全削除を選ぶ



2 はいを選ぶ

●選んだフォルダ内の全ファイルが削除されます。

利用に応じた設定に変える

表示の設定をする

- 1 情報・設定メニュー(P.25)からナビ設定を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から表示を選ぶ
- 3 各項目を設定する(下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
メイン画面用地図設定(1画面・左画面)	地図モード (P.46)	「北 向き」: ノースアップで表示する 「進行方向」: ヘディングアップで表示する 「3 D」: 3D地図で表示する
	3D視角調整	3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小
	吹き出しを表示 (P.36)	「する」: 高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 吹き出し表示しない
	標高地図を表示 (P.32)	「する」: 広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 標高地図を表示しない
ダイレクトボタン (P.143、150)	設定する を選ぶ 「ドライブレコーダー-動画録画」: ドライブレコーダーの動画録画タッチキーを表示 (P.150) 「ドライブレコーダー-静止画撮影」: ドライブレコーダーの静止画撮影タッチキーを表示 (P.150) 「 オプションカメラ 」: オプションカメラタッチキーを表示 (P.143) 「 表示しない 」: ダイレクトボタンを表示しない	
右画面用地図設定	右画面に地図表示 (P.47)	「する」: 右画面に地図を表示する 「しない」: 右画面に地図を表示しない
	名称の文字サイズ	「標準」: 右画面の地図の文字を大きくする 「小」: 右画面の地図の文字を小さくする
	吹き出しを表示 (P.36)	「する」: 右画面に高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 右画面に吹き出し表示しない
	標高地図を表示 (P.32)	「する」: 右画面の広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 右画面に標高地図を表示しない
	地図モード (P.46)	「北 向き」: 右画面をノースアップで表示する 「進行方向」: 右画面をヘディングアップで表示する 「3 D」: 右画面を3D地図で表示する
地図色設定	3D視角調整	右画面の3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小
	昼夜切換	「時 間 連 動」: 時間に連動して、昼画面/夜画面を切り換える 「 昼 」: 常に昼画面で表示する 「 夜 」: 常に夜画面で表示する 「スモール連動」: 車のスモールランプに連動して、昼画面/夜画面を切り換える
	標高地図色 (P.32)	「季節連動」: 季節に連動して、標高地図の色を切り換える 「 春 」: 常に春の地図色で表示する 「 夏 」: 常に夏の地図色で表示する 「 秋 」: 常に秋の地図色で表示する 「 冬 」: 常に冬の地図色で表示する 「標準」: 標準的な色彩の地図色で表示する