

## オーディオメニュー



- ① カスタマイズ (P.18)
- ② メニュー項目
  - FM/AM (P.54)
  - SD \*1 (P.69)
  - iPod (P.73)
  - TV (P.52)
  - USB \*1 (P.69)
  - BLUETOOTH Audio (P.61)
  - MEMORY MUSIC \*2 (P.65)
  - DISC (DVD/CD) (P.56、P.59)
  - VTR \*3 (P.92)
  - 交通情報 \*3 (P.55)
  - AUDIO ON(OFF) \*3 (P.51)
- ③ ツートップメニューを表示
  - \* 1 パソコンなどで保存したデータ (音楽/静止画/動画) の再生
  - \* 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
  - \* 3 カスタマイズはできません。

## 目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.19)
  - ② ツートップメニューを表示
  - ③ メニュー項目
    - 名称 (P.43)
    - 電話番号  
電話番号検索画面を表示
    - 周辺施設  
周辺施設検索画面を表示
    - 住所 (P.43)
    - 登録地  
登録地検索画面を表示
    - 自宅  
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
    - ジャンル  
ジャンル検索画面を表示
    - 履歴  
履歴検索画面を表示
    - マップコード\*1  
マップコード検索画面を表示
    - 緯度・経度\*1  
緯度・経度検索画面を表示
    - 郵便番号\*1  
郵便番号検索画面を表示
- \* 1 カスタマイズはできません。