

メニュー画面の操作

情報・設定メニュー



- **情報**
情報メニューを表示
- **ナビ設定** (P.93)
- **オーディオチューン**
- **システム設定** (P.98)
- **画面OFF**
画面を一時的に消します。
- **スマホ連携アプリ選択** (P.80)

情報メニュー



- **渋滞情報**
渋滞情報画面を表示
- **ecoドライブ** (P.86)
- **システム情報**
ナビID、地図更新IDを表示
- **バージョン情報**
ソフトのバージョンを表示
- **GPS情報**
GPS情報画面を表示
- **ETC情報**
ETC情報画面を表示
- **ドライブレコーダー** (P.92)
- **車両信号情報**
車両信号情報画面を表示
- **拡張ユニット情報**
拡張ユニットの接続状態を表示

ツートップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

1 オーディオメニュー (P.17) から **カスタマイズ** を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えた項目を選ぶ

例:

「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップメニューに表示するには

- ① **TV** を選ぶ
- ② **FM/AM** を選ぶ



● **AUDIO初期化**
オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。

