

# 故障かな!?

内 容	ページ
<b>順番どおりに再生されない</b>	
書き込んだ順番に再生されます。	—
●再生したい順番に、書き込んでください。 ●ファイル名の頭に「001」～「254」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	—
<b>再生できない</b>	
本機に対応したメディアを再生してください。	(P.117、P.120)
●SDメモリーカード・USBメモリーによっては、認識しないものもあります。別のSDメモリーカード・USBメモリーをお試しください。	—
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	—
ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	(P.121)
ファイルが破損している。	
●本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	(P.121)
ファイルには以下の拡張子を必ず付けてください。	
●MP3 ファイル：拡張子「mp3(MP3)」	—
●WMA ファイル：拡張子「wma(WMA)」	—
●AAC ファイル：拡張子「m4a(M4A)」	—

## ■ 音声

内 容	ページ
<b>音質が悪い(音が飛ぶ)</b>	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.119)
音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	—
低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
<b>再生経過時間は表示されているが、音が出ない</b>	
ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。	
●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMA ファイルが無音で再生されることがあります。	—

## ■ 表示

内 容	ページ
<b>ファイル名・フォルダ名が正しく表示されない/曲情報が正しく表示されない</b>	
規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	(P.121)
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	—
<b>再生経過時間の表示が実際と一致していない</b>	
再生中、ACCをOFFにした。	
●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	—
可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—