

内 容
<b>受信できません (E202)</b> 地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 ●受信できる場所に移動してください。
<b>受信できません (E203)</b> 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 ●受信できる場所に移動してください。
放送休止のチャンネルを見ている。 ●視聴できるチャンネルを選んでください。
<b>情報を受信していません。</b> VICS情報が無い。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。
<b>走行中はスクロールできません。</b> 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
<b>パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</b> ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。

## ■ た

内 容
● 地図カードを挿入してください。 ● 地図カードがありません。
地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。
<b>地図データ異常により正常に起動できませんでした。</b> 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。
地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。
<b>データがいっぱいになりました。XX件 転送されました。</b> アドレス帳を、最大保存可能件数(1 500件)まで保存した。 ●これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。
<b>電源を入れ直してください。</b> アンブに異常が発生した。 ●いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。

## ■ は

内 容
<b>配線の不良または機器の故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。</b> 正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。
本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。