

# もくじ

安全上のご注意.....	4
--------------	---

## はじめに

使用上のお願い.....	8
各部のなまえとはたらき.....	10
基本操作・準備(確認・調整).....	11
初期設定をする.....	14
メニュー画面の操作.....	15
オプションボタンを設定する.....	18
セキュリティの設定をする.....	19

## ナビゲーション

地図の見かた.....	20
ランチャーメニューで操作する.....	25
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラダチューン).....	26
地図の操作.....	28
行き先までのルートを作るには.....	35
行き先を探す.....	37
ルートを探索する.....	38
ルートを編集する.....	38
地点を登録する(登録地).....	40

## オーディオ

オーディオの基本操作.....	41
テレビを見る.....	43
ラジオを聞く.....	45
交通情報を聞く.....	46
ディスクを再生する.....	46
BLUETOOTH Audioを再生する.....	51
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	52
本機で録音した音楽データを再生する.....	54
本機で録音した音楽データを編集する.....	55
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	57
iPodを再生する.....	62

## BLUETOOTH®

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に.....	64
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する.....	65
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する.....	66
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する.....	68
■ スマートフォン	
スマートフォン連携.....	70