

## オーディオの音量を調整する

**[-] [+]**を押す

### お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

## オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

### ランチャーメニューから消音する

#### 準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。(P.25)

### 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ



### 2 ランチャーメニューから**消音**を選ぶ

### オプションボタンで消音する

#### 準備

- オプションボタンに「消音」を割り当ててください。(P.18)

**[OPT]**を押す

- 再度押すと解除されます。

### お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内、ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は消音されません。
- オーディオをOFFにするには(P.42)をご覧ください。

## ディスプレイの角度を調整する(TILT)

### 1 **[TILT]**を押す

### 2 角度を調整する(5段階)



- ▲: 傾きが大きくなる
- ▼: 傾きが小さくなる

### 3 **[TILT]**を押す

#### お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

#### お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。