

オーディオメニュー



- ① カスタマイズ (P.17)
 - ② メニュー項目
 - FM/AM (P.45)
 - SD*¹ (P.58)
 - iPod (P.62)
 - TV (P.43)
 - USB*¹ (P.58)
 - BLUETOOTH Audio (P.51)
 - MEMORY MUSIC*² (P.54)
 - DISC (DVD / CD) (P.47、P.49)
 - VTR*³ (P.77)
 - 交通情報*³ (P.46)
 - AUDIO ON(OFF)*³ (P.42)
 - ③ ツートップメニューを表示
- * 1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
 * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
 * 3 カスタマイズはできません。

目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.17)
 - ② ツートップメニューを表示
 - ③ メニュー項目
 - 名称 (P.37)
 - 電話番号
電話番号検索画面を表示
 - 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
 - 住所
 - 登録地
登録地検索画面を表示
 - 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
 - ジャンル
ジャンル検索画面を表示
 - 履歴
履歴検索画面を表示
 - マップコード*¹
マップコード検索画面を表示
 - 緯度・経度*¹
緯度・経度検索画面を表示
 - 郵便番号*¹
郵便番号検索画面を表示
- * 1 カスタマイズはできません。