

再生可能なディスクを入れてください。

ディスクが汚れている、裏返しになっている。
 ディスクが音楽用でない、録音されていない。
 ディスクにキズが付いている。
 再生できないディスクを使用している。(P.105)
 ●ディスクを確認してください。

再生可能なファイルがありません。

異常のある動画を再生した。
 ●ファイルを確認してください。

再生できるファイルがない。
 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。

車速信号が検出できません。車速信号コードの接続をご確認ください。

車速信号コードの接続を確認してください。(取付説明書)
 ●改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

受信できません (0020)

地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。
 ●受信できる場所に移動してください。

受信できません (E202)

地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。
 ●受信できる場所に移動してください。

受信できません (E203)

地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。
 ●受信できる場所に移動してください。

放送休止のチャンネルを見ている。
 ●視聴できるチャンネルを選んでください。

情報を受信していません。

VICS情報が無い。
 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。

走行中はスクロールできません。

市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。
 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。
 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。