

■ た

内 容
<ul style="list-style-type: none"> ● 地図カードを挿入してください。 ● 地図カードがありません。
地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。
地図データ異常により正常に起動できませんでした。
地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。
地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。
データがいっぱいになりました。XX件 転送されました。
アドレス帳を、最大保存可能件数(1 500件)まで保存した。 ● これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。
電源を入れ直してください。
アンプに異常が発生した。 ● いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。
ドライブレコーダーとの接続を確認してください。
ドライブレコーダーと正しく接続されていない。 ● ドライブレコーダーとの接続を確認してください。

■ は

内 容
配線の不良または機器の故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。
正しく配線されていない。 ● 配線を確認してください。
本機が故障している。 ● お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
DC24 V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。
ケーブルが金属物に触れている ● 金属物から離してください。
接続している機器やケーブル(iPod/USB接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル)に異常がないことを確認してください。 ● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。
本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。事故・故障の原因となります。使用中止し、本機を取り外してください。
DC24 V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。