

オーディオの音量を調整する

[-] [+]を押す

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューから消音する

準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。(P.26)

1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ



2 ランチャーメニューから**消音**を選ぶ

オプションボタンで消音する

準備

- オプションボタンに「消音」を割り当ててください。(P.19)

[OPT]を押す

- 再度押すと解除されます。

お知らせ

- ナビゲーションの音声案内、ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は消音されません。
- オーディオをOFFにするには(P.43)をご覧ください。

ディスプレイの角度を調整する(TILT)

1 **[TILT]**を押す

2 角度を調整する(5段階)



- ▲: 傾きが大きくなる
- ▼: 傾きが小さくなる

3 **[TILT]**を押す

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。