

オーディオメニュー



- ① カスタマイズ (P.18)
 - ② メニュー項目
 - FM/AM (P.46)
 - SD *1 (P.59)
 - iPod (P.63)
 - TV (P.44)
 - USB *1 (P.59)
 - BLUETOOTH Audio (P.52)
 - MEMORY MUSIC *2 (P.55)
 - DISC (DVD / CD) *3 (P.48、P.50)
 - VTR *4 (P.78)
 - 交通情報 *4 (P.47)
 - AUDIO ON(OFF) *4 (P.43)
 - ③ ツートップメニューを表示
- *1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
*2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
*3 挿入されたディスクによって、表示が変わります。
*4 カスタマイズはできません。

目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.18)
 - ② ツートップメニューを表示
 - ③ メニュー項目
 - 名称 (P.38)
 - 電話番号
電話番号検索画面を表示
 - 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
 - 住所
 - 登録地
登録地検索画面を表示
 - 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
 - ジャンル
ジャンル検索画面を表示
 - 履歴
履歴検索画面を表示
 - マップコード*1
マップコード検索画面を表示
 - 緯度・経度*1
緯度・経度検索画面を表示
 - 郵便番号*1
郵便番号検索画面を表示
- *1 カスタマイズはできません。