

お知らせ

- 複数の安全・安心運転サポートがある地点では、情報のいずれか1つが案内されます。
 - 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.28)
 - 地図データの整備状況や走行中の状況などにより案内されなかったり、案内が実際と異なる場合があります。
- 必ず実際の道路状況や交通規制標識・標示などに従って運転してください。

逆走注意アラーム

SA/PA内で駐車してエンジンを切ったあと再度エンジンをかけ発進させると、逆走しないよう事前に注意を促します。



現在自動車専用道路を走行しています。
逆走にご注意ください。

- SA/PAによっては、案内されない場合があります。
- 逆走注意アラームの設定 (P.81)

逆走検知警告

■ 高速道路を逆走しているときは

逆走のおそれがある旨を警告します。



逆走のおそれがあります。
進行方向にご注意ください。

- 逆走していない状態で警告が表示された場合は、「ここでは案内しない」を選ぶと、次回からその地点での逆走検知警告は案内されなくなります。
- 逆走してしまった場合は、安全な場所(路側帯など)に停車し、路側帯に設置された非常電話などから、道路を管轄する管制センターなどに指示をあおいでください。
- 逆走注意アラームの設定に連動して、警告をする/しないの設定が切り換わります。(P.81)
- 逆走検知警告について、詳しくは(P.116)をご覧ください。

■ 逆走検知警告表示を消去するには

解除 を選ぶ

お知らせ

- 「登録データの初期化」(P.86) / 「出荷状態に戻す」(P.86)の操作を行うと、「ここでは案内しない」の設定もお買い上げ時の状態に戻ります。