

ランチャーメニューで操作する

ランチャーメニューの表示

現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶと、ランチャーメニューが表示されます。



- ランチャーメニューによく使う機能を登録しておくことで、ランチャーメニューから直接その機能を呼び出すことができます。
- ドライブレコーダー（CA-DR03TD）を本機に接続し、ドライブレコーダータイプ設定で「前後」に設定すると、ランチャーメニューのタッチキーに「DRリアカメラ」の項目が表示されます。



ランチャーメニューの項目を変更する


1 現在地画面で **LAUNCHER** ▶ **設定** を選ぶ

2 **LAUNCHER**メニュー配置から項目を変更したいタッチキーを選ぶ



- **TUNE** は変更できません。
- **解除**： 選んだ項目を解除
- **全解除**： すべての項目を解除

3 **メニュー候補**から変更する項目を選ぶ



- 複数の項目を変更する場合は、上記手順2～3を繰り返してください。

お買い上げ時の設定に戻すには

初期化 を選ぶ