

## お願い

- ディスクが排出されない場合は、**[TILT]**を約10秒以上押ししてください。

## DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.105)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、**⊙**が表示されます。

## 再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.42) から**[DVD]**を選ぶ

## 基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に**[MENU]**を押す



①

- 1 タッチキーを消去

## タイトルメニューを表示する

**[DVD-Video]**

**[タイトル]**を選ぶ

トップメニューを表示する **[DVD-Video]**

**[メニュー]**を選ぶ

タイトルリストを表示する **[DVD-VR]**

**[タイトル]**を選ぶ

プレイリストを表示する **[DVD-VR]**

**[メニュー]**を選ぶ

## 停止

再生中に**[ ]**を選ぶ

▶▶ ボタンで続きから再生します。

10:00 DVD 東京都千代田区丸の内

- **[▶▶]**を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **[ ]**を選ぶと、リジューム再生開始位置の情報を解除

## 一時停止する

再生中に**[▶▶]**を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 音声を切り換える

**[音声]**を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

字幕を切り換える **[DVD-Video]**

**[字幕]**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

字幕を消去する **[DVD-VR]**

**[字幕]**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

画像を切り換える **[DVD-VR]**

**[ページ送り]**を選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切り換わります。

アングルを切り換える **[DVD-Video]**

**[アングル]**を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから  
もとの再生に戻る (リジューム) **[DVD-Video]**

**[リジューム]**を選ぶ