

項目	設定内容
ETC2.0自動音声再生	「する」: 情報を受信すると、自動的に音声案内される 「しない」: 情報は自動的に音声案内されない
ETC2.0アップリンク	「する」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに自動的に送信する 「しない」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに送信しない

ETCの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **ETC** を選ぶ

3 各項目を設定する

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
ETC音声ガイド	「する」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「しない」: ETC音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内	「する」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される*1 「しない」: カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内	「する」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される*1 「しない」: カード抜き忘れ案内しない

* 1 ETC音声ガイドを「しない」に設定しても案内されます。

BLUETOOTHの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **BLUETOOTH** を選ぶ

3 ハンズフリー画面から **機器設定** を選ぶ

4 各項目を設定する

BLUETOOTH

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
BLUETOOTH (P.66)	「する」: BLUETOOTH接続する 「しない」: BLUETOOTH接続しない
接続確認案内	「する」: BLUETOOTH対応機器が接続されたときに案内する 「しない」: BLUETOOTH対応機器が接続されたときに案内しない

システムの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する