

内 容	ページ
<b>ディスプレイに何も表示されない/表示されるのが遅い</b>	
本機が低温になっている場合、映像の表示に時間がかかる場合があります。 ●車の暖房を使用して、室温を上げ、本機の温度が上がるまでお待ちください。	—
オーディオがVTRになっている。 ●他のオーディオに切り換えるなどして、VTR以外の画面を表示させてください。	(P.42)
一時的に画面を消している。(画面OFF) ●[AUDIO]/[MENU]/[MAP]/[TILT]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	—
<b>電源コード/接続ハーネスの接続をご確認ください。</b>	取付説明書
<b>電源コネクターのヒューズが切れている。</b> ●お買い上げの販売店またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。	取付説明書
<b>音声は出るが、映像が出ない</b>	
一時的に画面を消している。(画面OFF) ●[AUDIO]/[MENU]/[MAP]/[TILT]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	—
パーキングブレーキをかけていない。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてください。	—
<b>サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。</b>	取付説明書

■ 音声

内 容	ページ
<b>ステレオのとき左右の音が逆になる</b>	
<b>スピーカーコードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
<b>左右前後のいずれかの音が出ない</b>	
FADE/BALANCEの設定を確認してください。	—
<b>各コードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
<b>音が悪い(音が飛ぶ)</b>	
DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.107)
iPod・携帯電話・USBメモリーなどの場合は、延長ケーブルを使用せずに接続してください。	—
<b>本機の取り付けを確認してください。</b> ●角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書
<b>雑音が出る</b>	
携帯電話などを本機から離してください。	—
<b>アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。</b>	取付説明書

ナビゲーション

■ 案内

内 容	ページ
<b>音声案内されない/オーディオの音声は出力されるのに、ナビゲーションの音声案内が出力されない</b>	
ナビ案内音量の設定で、音量が「消音」に設定されている。 ●ナビ案内音量の設定を調整してください。	(P.12)
ルートから外れている。 ●現在地画面で自車がルート上にあるかを確認し、ルートに戻ってください。 ●再探索してください。	(P.22) —
自動再探索が「しない」に設定されている。 ●「する」に設定してください。	(P.83)