

内 容	ページ
ルートに対して逆走行している。 ● 目的地の方向を確認してください。 ● 再探索してください。	(P.23) —
各コードの接続を確認してください。	取付説明書
ルート案内中に料金案内されない	
ルートが有料道路上から始まっている。 ● 有料道路上で自動再探索や再探索してルートが有料道路上から始まっているときは、料金案内されない場合があります。	—
有料道路以外で有料案内する	
地図データで有料道路判定をするため、最近無料化された道路などは、実際と異なり有料案内することがあります。	—
料金所が入口付近になくても、有料道路の手前で音声案内します。	—
高速道路を走行中に一般道路の案内をする / 一般道路を走行中に高速道路の案内をする	
高速道路と一般道路が隣接しているときは、誤った道路が案内される場合があります。 ● ランチャーメニューから、 道路切換 を選んでください。	—
一般道優先で探索しているのに、有料道路上にルートを作る	
現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。(故障ではありません) ● 通りたい一般道路上に経由地を設定してください。	(P.40)

■ 動作

内 容	ページ
登録地が登録されない / 設定が変更されない / 探索したルートが削除された	
操作のあと、すぐに電源を切った。 ● 再度操作してください。	—
戻る を選んでも、 前の画面に戻らない	
画面によっては、 戻る を選んでも前の画面に戻らない場合があります。	—
地図画面上でフリック / ドラッグ以外の操作ができない	
フリック / ドラッグ操作でスクロール中は、画面上でそれ以外の操作はできません。 ● 約 1 秒間何も操作せずに、地図モード画面になってから操作してください。	—

■ 表示

内 容	ページ
VICS 情報が表示されない (FM VICS)	
VICS を放送している放送局を受信しているか確認してください。	—
FM の電波が弱い。 ● 障害物 (トンネルやビルの陰など) のない場所に移動してください。 ● 電波の強い周波数の放送局を選局してください。	— —
地図情報の保持時間が過ぎた。 ● 新しい情報を再度受信するまでお待ちください。	—
VICS のサービス外の地図を表示している。 ● VICS のサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。	—
モーターアンテナ設定が ON の状態で、AUDIO OFF に切り換えると、VICS 情報を受信できません。 ● AUDIO ON に切り換えてください。	(P.43)
ラジオアンテナの接続を確認してください。	取付説明書