

内 容	ページ
<p>本機のBLUETOOTH接続が「しない」になっている。 ●本機のBLUETOOTH接続を「する」に設定してください。</p>	(P.84)
登録したBLUETOOTH対応機器が自動的に本機と再接続されない	
<p>BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能を有効にしてください。</p>	—
<p>BLUETOOTH対応機器が省電力モードに設定されている。 ●一定時間経過後に自動的にBLUETOOTH接続が解除される場合があります。 BLUETOOTH対応機器の設定を変更してください。</p>	—
<p>BLUETOOTH対応機器を操作して、BLUETOOTHによる本機との接続を解除した。 ●再度本機とBLUETOOTH接続してください。 ●それでもBLUETOOTH接続できない場合は、本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機 (Strada) を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。</p>	(P.67) (P.67)
<p>BLUETOOTH対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、本機からのBLUETOOTH接続に対し、確認操作が必要なものがあります。) ●BLUETOOTH対応機器を操作してBLUETOOTH接続を許可してください。</p>	—
<p>本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ●混信するため、他の機器を本機から離してください。 ●それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。</p>	(P.113) —
<p>BLUETOOTH対応機器が金属物に触れている場合は、離してください。</p>	—
<p>BLUETOOTH対応機器と本機の間には障害物がある場合は、取り除いてください。</p>	—
<p>BLUETOOTH対応機器を本機に近づけてください。</p>	—
<p>BLUETOOTHによる自動接続に失敗した。 ●いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 ●それでもBLUETOOTH接続できない場合は、本機からBLUETOOTH対応機器の登録を削除し、BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから本機 (Strada) を削除してから、再度機器登録からやりなおしてください。</p>	— (P.67)
<p>携帯電話がBLUETOOTH接続待機状態になっていない。 ●携帯電話がBLUETOOTH接続待機状態でないと、本機とBLUETOOTH接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。</p>	—
<p>BLUETOOTH Audio機器が自動接続に対応していない。 ●オーディオをBLUETOOTH Audioに切り換え、本機から手動で接続してください。</p>	(P.68)
<p>携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 ●携帯電話がハンズフリー接続待機状態でないと、本機とハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。</p>	—

■ 音声

内 容	ページ
音質が悪い(音がひずむ・ノイズが発生する)	
<p>本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ●混信するため、他の機器を本機から離してください。 ●それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。</p>	(P.113) —
<p>携帯電話の受信状態を確認してください。</p>	—
<p>BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない場合は、充電してください。</p>	—